

Портативные генераторы серии ЕСНО

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: esf@nt-rt.ru || сайт: <https://elcos.nt-rt.ru/>

GE.ECHO

Power Generators 3 - 13 kVA

3000-3600 RPM DIESEL
50/60HZ - 400-230V/480-277V



KVA KW

KVA KW

AMPERE

BRAND

CODE

DISPLACEMENT

CYLINDERS

TANK lt

LOAD@75%-h

NOISE @ 7 m

DIMENSIONS - L x W x H

WEIGHT kg

PANEL

Gasoline - Benzina

Snatch start up - Avviamento a strappo

GE ECHO 035 H BM AS	3,5	2,8	-	-	12	Honda	GX 160	163	1L	3	3,3	69	62 x 44 x 54	47	1
GE ECHO 048 H BM AS	4,8	3,8	-	-	17	Honda	GX 270	270	1L	5	4,2	69	76 x 52 x 62	71	1
GE ECHO 065 H BM AS	6,5	5,2	-	-	23	Honda	GX 390	389	1L	6	3,5	70	76 x 52 x 62	91	2
GE ECHO 070 H BT AS	4*	3,2	7	5,6	10	Honda	GX 390	389	1L	6	3,3	69	76 x 52 x 62	91	3

Gasoline - Benzina

Electric start up - Avviamento elettrico

GE iECHO 048 H BM AE	4,8	3,8	-	-	17	Honda	iGX 270	270	1L	5	4,2	69	76 x 52 x 62	85	1
GE iECHO 065 H BM AE	6,5	5,2	-	-	23	Honda	iGX 390	389	1L	6	3,8	70	76 x 52 x 62	105	2
GE iECHO 070 H BT AE	4*	3,2	7	5,6	10	Honda	iGX 390	389	1L	6	3,5	72	76 x 52 x 62	105	3
GE ECHO 110 H BM AE	11	8,8	-	-	38	Honda	GX 390	628	2V	13	4,1	70	78 x 52 x 75	123	2
GE ECHO 110 H BT AE	7*	5,6	11	8,8	16	Honda	GX 630	628	2V	13	4,1	72	78 x 52 x 75	130	3

Diesel - Diesel

Electric start up - Avviamento elettrico

GE ECHO 045 Y DM AE	4,5	3,6	-	-	16	Yanmar	L 70	320	1L	4	4,0	74	76 x 52 x 69	100	1
GE ECHO 065 Y DM AE	6,5	5,2	-	-	23	Yanmar	L 100	435	1L	6	4,3	74	76 x 52 x 69	120	2
GE ECHO 070 Y DT AE	4*	3,2	7	5,6	10	Yanmar	L 100	435	1L	6	4,0	74	76 x 52 x 69	122	3
GE ECHO 110 K DM AE	10	8	-	-	35	Kohler	25LD330	654	2L	13	7,2	80	85 x 52 x 75	145	2
GE ECHO 110 K DT AE	6,5*	5,2	10	8	16	Kohler	25LD330	654	2L	13	7,2	80	85 x 52 x 75	145	3
GE ECHO 130 K DT AE	8,5*	6,8	13	10,4	19	Kohler	25LD425	851	2L	13	4,5	80	85 x 52 x 75	150	3

* Not to be taken simultaneously with the three-phase power - Non prelevabile contemporaneamente alla potenza trifase



GE ECHO 035 H



GE ECHO 065 Y



GE iECHO 048 H



GE ECHO 048 H



GE ECHO 110 H



GE ECHO 130 K

Equipment - Dotazioni



LOW OIL SHUTDOWN SYSTEM
SPEGNIMENTO PER MANCANZA OLIO



HEAT GUARDS
PROTEZIONE PARTI CALDE



TANK PROTECTED AGAINST IMPACTS
PROTEZIONE ANTIURTO SERBATOIO



TUBE-SHAPED FRAME
TELAIO TUBOLARE



BATTERY - BATTERIA*
*Only AE models - Solo modelli AE



SNATCH START UP
AVVIAMENTO AUTOAVVOLGENTE

Auto choke system - Starter automatico
High Performance - Elevate prestazioni



On board Control panels *Quadri a bordo*




Type - Tipo 1

1 Socket - Presa Schuko 16A 230V
1 Socket - Presa CEE 16A 2P + T 230V
Voltmeter - Voltmetro
Circuit breaker - Disgiuntore
Hour counter - Contatore



Type - Tipo 2

1 Socket - Presa CEE16A 2P + T 230V
1 Socket - Presa CEE 32 A 2P + T 230V
Voltmeter - Voltmetro
Magneto-thermal switch - Int. magnetotermico
Hour counter - Contatore



Type - Tipo 3

1 Socket - Presa CEE 16A 2P + T 230V
1 Socket - Presa CEE 32A 3P+N+T 400V
Voltmeter - Voltmetro
Magneto-thermal - Int. magnetotermico
Hour counter - Contatore

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: esf@nt-rt.ru || сайт: <https://elcos.nt-rt.ru/>