

Генераторы сверхтихие в диапазоне мощности 6,5-13 кВА серии ZIP

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: esf@nt-rt.ru || сайт: <https://elcos.nt-rt.ru/>

GE.ZIP

Power Generators Super silent

3000 RPM DIESEL / GASOLINE - BENZINA

3000 / 3600 RPM 50/60HZ - 400-230 V/480-277 V



KVA KW



KVA KW



BRAND



COOLING



CODE



SPEED GOVERNOR



CYLINDERS



TANK It



LOAD @ 75% h



NOISE @ 7m



L x W x H



WEIGHT kg

Gasoline - Benzina

Electric start up - Avviamento elettrico

With AVR - Con AVR

GE.ZIP-065-H-BM-AE	6,5	5,2	-	-	Honda	Air	iGX 390	M	1L	19	9	65	103 x 62 x 80	193
GE.ZIP-070-H-BT-AE	2,4	2,0	7,0	5,6	Honda	Air	iGX 390	M	1L	19	9	65	103 x 62 x 80	212

Diesel - Diesel

Electric start up - Avviamento elettrico

With AVR - Con AVR

GE.ZIP-065-Y-DM-AE	6,5	5,2	-	-	Yanmar	Air	L100	M	1L	19	15	69	103 x 62 x 80	222
GE.ZIP-065-Y-DT-AE	3,0	2,0	6,5	5,2	Yanmar	Air	L100	M	1L	19	15	69	103 x 62 x 80	224
GE.ZIP-100-K-DM-AE	12,0	8,0	-	-	Kohler	Air	KD425/2	M	2V	19	8	71	110 x 54 x 93	247
GE.ZIP-120-K-DT-AE	6,0	4,0	12,3	9,8	Kohler	Air	KD425/2	M	2V	19	8	71	110 x 54 x 93	250
GE.ZIP-120-K-MT-AE	5,0	4,0	11,0	8,8	Kohler	Air	CH730	M	2V	-	3,3m3/h	64	110 x 54 x 93	255

* Not to be taken simultaneously with the three-phase power - Non prelevabile contemporaneamente alla potenza trifase

Optional



O.G-KT-05/06

Trailer Kit
Kit di trasporto



O.G-KS-30/35

Exhaust Flex pipe
Kit di scarico



QA.MPE.017B

Automatic Transfer Switch
Quadro di commutazione


Equipment - Dotazioni



SELF SUPPORTING FRAME
TELAIO AUTOPORTANTE



LIFTING HOOK
GANCIO DI SOLLEVAMENTO




TANK REFILLING POINT
BOCCHETTONE SERBATOIO



LOCKS
CHIUSURE



EXHAUST
SCARICO



BATTERIES
BATTERIE

Super Silent 65/67 dBA - Supersilenziati 65/67 dbA

Easy to service - Ispezionabilità facilitata

Soundproofing internal insulation - Isolamento interno fonoassorbente

Start/stop emergency button externally accessible - Fungo d'emergenza esterno

Residential muffler - Marmitta residenziale

Magneto-thermal breaker - Interruttore magnetotermico

Tank on board - Serbatoio integrato

Anti-overturning base frame - Telaio antiribaltamento

Fuel gauge - Indicatore livello carburante

Engine liquids included - Liquidi motore inclusi

On board Control panels *Quadri a bordo*



Single-phase arrangement *Allestimento Monofase*

1 Socket - Presa CEE 2P+T 32A 230V
1 Socket - Presa CEE 2P+T 63A 230V
1 Socket - Presa Shuko 16A 230V

Three-phase arrangement *Allestimento Trifase*

1 Socket - Presa CEE 2P+T 32A 230V
1 Socket - Presa CEE 3P+N+T 32A 400V
1 Socket - Presa Shuko 16A 230V

Equipment - Dotazioni

Voltmeter - Voltmetro

Frequency-meter - Frequenzimetro

Starting key - Blocco chiave

Battery fuse - Fusibile per batteria

Connector for ATS panel - Connettore quadro automatico

Emergency stop button - Pulsante emergenza

Circuit breaker - Interruttore magnetotermico

Thermal circuit breaker - Disgiuntore termico

Grounding - Collegamento a terra

GE.ZIP

Power Generators Super silent

3000 RPM DIESEL / GASOLINE / METHANE GAS / LPG GAS
3000 /3600 RPM 50/60HZ - 400-230 V/480-277 V



KVA KW

KVA KW

BRAND

COOLING

CODE

SPEED GOVERNOR

CYLINDERS

TANK It

LOAD@75%-h

NOISE @ 7m

L x W x H

WEIGHT kg

Gasoline - Benzina

Electric start up - Avviamento elettrico

With AVR - Con AVR

GE.ZIP-065-H-BM-AE	6,5	5,2	-	-	Honda	Air	iGX 390	M	1L	19	9	65	103 x 62 x 80	193
GE.ZIP-070-H-BT-AE	2,4	2,0	7,0	6,5	Honda	Air	iGX 390	M	1L	19	9	65	103 x 62 x 80	212
GE.ZIP-100-K-BM-AE	10,0	8,0	-	-	Kohler	Air	CH730	M	2V	49	8	64	110 x 54 x 93	247
GE.ZIP-120-K-BT-AE	5,0	4,0	12,5	10	Kohler	Air	CH730	M	2V	49	8	64	110 x 54 x 93	255

Diesel - Diesel

Electric start up - Avviamento elettrico

With AVR - Con AVR

GE.ZIP-065-Y-DM-AE	6,5	5,2	-	-	Yanmar	Air	L100	M	1L	19	15	69	103 x 62 x 80	222
GE.ZIP-065-Y-DT-AE	3,0	2,0	6,5	5,2	Yanmar	Air	L100	M	1L	19	15	69	103 x 62 x 80	224
GE.ZIP-100-K-DM-AE	12,0	8,0	-	-	Kohler	Air	KD425/2	M	2V	19	8	71	110 x 54 x 93	247
GE.ZIP-120-K-DT-AE	6,0	4,0	12,3	9,8	Kohler	Air	KD425/2	M	2V	19	8	71	110 x 54 x 93	250

Methane Gas - Gas Metano

Electric start up - Avviamento elettrico

With AVR - Con AVR

GE.ZIP-100-K-MM-AE	10,0	8,0	-	-	Kohler	Air	CH730	M	2V	-	3,3m3/h	64	110 x 54 x 93	247
GE.ZIP-120-K-MT-AE	5,0	4,0	11,0	8,8	Kohler	Air	CH730	M	2V	-	3,3m3/h	64	110 x 54 x 93	255

LPG Gas - Gas GPL

Electric start up - Avviamento elettrico

With AVR - Con AVR

GE.ZIP-100-K-GM-AE	10,0	8,0	-	-	Kohler	Air	CH730	M	2V	-	3,3m3/h	64	110 x 54 x 93	247
GE.ZIP-120-K-GT-AE	5,0	4,0	12,0	9,6	Kohler	Air	CH730	M	2V	-	3,3m3/h	64	110 x 54 x 93	255

* Not to be taken simultaneously with the three-phase power - Non prelevabile contemporaneamente alla potenza trifase

Optional



O.G-KT-05/06

Trailer Kit
Kit di trasporto



O.G-KS-30/35

Exhaust Flex pipe
Kit di scarico



QA.MPE.017B

Automatic Transfer Switch
Quadro di commutazione

Equipment - Dotazioni



SELF SUPPORTING FRAME
TELAIO AUTOPORTANTE



LIFTING HOOK
GANCIO DI SOLLEVAMENTO




TANK REFILLING POINT
BOCCHETTONE SERBATOIO



LOCKS
CHIUSURE



EXHAUST
SCARICO



BATTERIES
BATTERIE

Super Silent 65/67 dBA - Supersilenziati 65/67 dbA

Easy to service - Ispezionabilità facilitata

Soundproofing internal insulation - Isolamento interno fonoassorbente

Start/stop emergency button externally accessible - Fungo d'emergenza esterno

Residential muffler - Marmitta residenziale

Magneto-thermal breaker - Interruttore magnetotermico

Tank on board - Serbatoio integrato

Anti-overturning base frame - Telaio antiribaltamento

Fuel gauge - Indicatore livello carburante

Engine liquids included - Liquidi motore inclusi

On board Control panels *Quadri a bordo*



Single-phase arrangement *Allestimento Monofase*

1 Socket - Presa CEE 2P+T 32A 230V
1 Socket - Presa CEE 2P+T 63A 230V
1 Socket - Presa Shuko 16A 230V

Three-phase arrangement *Allestimento Trifase*

1 Socket - Presa CEE 2P+T 32A 230V
1 Socket - Presa CEE 3P+N+T 32A 400V
1 Socket - Presa Shuko 16A 230V

Equipment - Dotazioni

Voltmeter - Voltmetro

Frequency-meter - Frequenzimetro

Starting key - Blocco chiave

Battery fuse - Fusibile per batteria

Connector for ATS panel - Connettore quadro automatico

Emergency stop button - Pulsante emergenza

Circuit breaker - Interruttore magnetotermico

Thermal circuit breaker - Disgiuntore termico

Grounding - Collegamento a terra

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: esf@nt-rt.ru || сайт: <https://elcos.nt-rt.ru/>